

# PLÂTRE FIN

## PRÉPARATION DES MURS

### SADER Enduit Mural



#### DESTINATIONS

- Plâtre pour l'intérieur au mur et au plafond.
- Scellement et rebouchage.
- Montage de cloisons en briques creuses.
- Enduction : sur béton, pierre, brique et ancien plâtre.
- Sur tous supports plâtre et plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, ciment, bois et brique.

#### AVANTAGES

- Plâtre à prise rapide 10 minutes.
- Scellement.
- Rebouchage.
- Montage et réparation.
- Prêt à gâcher.
- Temps de prise : 10 mn.
- Pour des travaux impeccables.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Températures de mise ne oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Prise rapide, travailler sur de petites quantités.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Ne pas rebattre le plâtre ni ajouter d'eau en cours de prise.

#### MISE EN OEUVRE

##### Préparation du support :

- Le support doit être propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
- Si besoin, humidifier légèrement le support pour une meilleure accroche.

##### Mélange :

**Réalisation d'enduit** : 1 vol. d'eau pour 1 vol. de plâtre = 50 cm<sup>2</sup> sur 1 mm d'épaisseur.

**Montage de cloisons** : 1 vol. d'eau pour 2 vol. de plâtre.

**Rebouchage/scellement** : 1 vol. d'eau pour 2,5 vol. de plâtre.

- Verser l'eau en premier (température de l'eau entre +10°C à +25°C).

- Saupoudrer de plâtre fin selon la quantité désirée (voir ci-dessus).
- Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

**Application :**

- Durée pratique d'utilisation : de 5 à 15 minutes selon le dosage et la température ambiante.
- Appliquer directement sur le support, humidifier avec une éponge.
- Selon la nature des travaux, divers outillages peuvent être choisis : couteau, taloche, truelle, pinceau, brosse, spatule, lisseuse ou rouleau.
- Après séchage complet, le plâtre fin peut être poncé et recevoir tout type de décoration.

---

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

---

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
121721	BOITE CARTON de 1 kg	12	3549210011170
121720	SAC PAPIER de 5 kg	4	3549210006541
121722	SAC PAPIER de 15 kg	1	3549210028123
121723	SAC PAPIER de 25 kg	1	3549210028130
121724	SAC PAPIER de 2.5 kg		3549210018223

### SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

Bostik SA - Département Grand Public D 319 - 77257 Brie-Comte-Robert cedex . Fax : 01 64 42 16 63  
[www.abc-coller.com](http://www.abc-coller.com)